

施工の流れ

当社舗装材の施工フロー図

混合作業

骨材

セメント

混和材

顔料

水

▶ 材料準備、数量確認。

混練



▶ 配合比率チェック。
▶ 強制練りモルタルミキサー (0.25m³用) 使用により、材料を均一にミキシング。

路盤整正

運搬



▶ ホイルローダ、2tダンプ又は軽ダンプ等で舗設地点へ小運搬。

型枠設置
(目地取付)

人工施工



▶ 目地は板目地とし舗設の段階で設置(瀝青繊維質目地材)
【人力施工の場合】
▶ レーキにて所定の厚さに敷均す。

敷均し

機械施工



【機械施工の場合】
▶ アスファルトフィニッシャーにて所定の厚さに敷均す。

締固め



▶ プレートコンパクターにて転圧、締固める。

仕上げ



▶ パワートロウェル、金コテ等で仕上げを行う。

養生



▶ 養生マット及びブルーシートを敷設し、養生。

当社舗装の施工について

- 当社舗装材の施工に関しては「特殊な専門技術」を必要としません。従って全国各地「一般的な舗装経験」のある建設業者であれば、どこでも施工は実施できます。
- ご要望があれば、当社技術担当が現場に出向き、当社舗装の施工を請け負われた建設業者に対し、施工に関するアドバイスを行う「技術サービス体制」も確立しておりますので、ご利用ください。